

使用光速寫技術 在筆記型電腦上燒錄光碟標籤

文件編號：383416-AB1

2005 年 2 月

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務所附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

使用光速寫技術在筆記型電腦上燒錄光碟標籤

第 1 版 2005 年 2 月

文件編號：383416-AB1

使用光速寫技術 在筆記型電腦上燒錄光碟標籤

光速寫 (LightScribe) 是一種標籤直接燒錄技術，讓您輕鬆建立精確網印品質的光碟標籤。只需簡單的燒錄、翻面、再燒錄三個步驟即可完成。

您電腦的光速寫 (LightScribe) 光碟機利用增強的標籤燒錄軟體，將標籤燒錄在特殊塗層的光碟或 DVD 光碟（需另外購買）上。

光速寫 (LightScribe) 光碟機利用雷射光束，將影像燒錄在光速寫 (LightScribe) 光碟標籤面的塗層上。您不必再擔心會有墨水暈開、紙張捲曲或貼紙剝落的問題。光速寫 (LightScribe) 光碟的零售包裝上及光碟上都會有光速寫 (LightScribe) 標誌，以資識別。



常見問題

■ 我怎麼確定我是否有光速寫 (LightScribe) 光碟機？

它會顯示光速寫 (LightScribe) 標誌（如上所示）。

■ 我是否可將目前的 DVD-RW 光碟機升級，以使用光速寫 (LightScribe) 媒體？

您無法將您目前的光碟機升級為具備光速寫 (LightScribe) 功能。

■ 我需要有什麼東西才能使用光速寫 (LightScribe)？

要使用光速寫 (LightScribe) 燒錄標籤，必須具備 3 樣東西：

- 光速寫 (LightScribe) 光碟機
- 光速寫 (LightScribe) 軟體
- 光速寫 (LightScribe) 光碟（需另外購買）

■ 燒錄光速寫 (LightScribe) 標籤需要多久時間？

所需的時間視所選擇的影像模式（草稿 (Draft)、標準 (Normal) 和最佳 (Best)），以及表面區域設定（含環狀文字的窄頻帶、含環狀文字的中頻帶或整個光碟表面）而定。使用草稿 (Draft) 或標準 (Normal) 影像模式，則所需的燒錄時間較短，但是製作的標籤較淡。通常，您使用的區域越少，燒錄標籤所需的時間越短。

在開始燒錄標籤時，光速寫 (LightScribe) 軟體會提供預計完成燒錄標籤的時間。在燒錄過程中，會出現進度列，以顯示剩下的時間。

■ 在哪里可以買到光速寫 (LightScribe) 光碟？

在主要電腦和消費性電子產品零售商店都可買到光速寫 (LightScribe) 光碟，或者您可透過線上訂購。

■ **光速寫 (LightScribe) 是否能燒錄彩色標籤？**

目前光速寫 (LightScribe) 技術僅能建立灰階影像，類似黑白圖片。

■ **當我在燒錄光速寫 (LightScribe) 標籤時，是否可使用 PC 同時進行別的工作？**

可以。光速寫 (LightScribe) 可自行進行標籤燒錄，不需手動操作。在燒錄標籤期間，您可繼續使用電腦進行其他工作。

■ **光速寫 (LightScribe) 影像是否會因日久或長時間曝露在光線下，而褪色或變暗？**

光速寫 (LightScribe) 光碟已經過最佳化處理，可確保標籤長久不變。但是它可能會隨時間而稍微褪色。為確保長時間保存標籤和資料，請勿將光碟置於光線直射的環境中。

■ **光速寫 (LightScribe) 表面/塗層是否可安全觸摸？**

是的。您可放心觸摸光速寫 (LightScribe) 光碟，就像其他光碟一樣。

■ **我是否可重複燒錄光速寫 (LightScribe) 標籤？**

光速寫 (LightScribe) 標籤具永久性，無法清除。

■ **如果我在燒錄標籤之前，忘記將光碟翻面，會發生什麼情況？**

光速寫 (LightScribe) 軟體會通知您光碟無法辨識，並提示您將光碟翻面。光碟必須以標籤面向下置於光碟機托盤上。

■ **在燒錄標籤後，光速寫 (LightScribe) 光碟是否會變燙或不能立即觸摸？**

否。在燒錄標籤後，您可放心觸摸光速寫 (LightScribe) 光碟表面。

秘訣與提示

在開始之前，請先閱讀下列有用的建議：

- **選擇適合您需求的設計。** 您 PC 隨附的光速寫 (LightScribe) 軟體針對各種需求，提供多種預先設計的範本。
- **使用您自己的文字、相片或設計。** 開啓您偏好使用的圖片設計應用程式，建立您的作品，再將之儲存為 .bmp、.tif 或 .jpg 格式。從光速寫 (LightScribe) 軟體，將該檔案選作背景，加入所需文字，標籤即製作完成。
- **隨時新增光碟或 DVD 標籤內容。** 您可新增文字或圖片（例如，更多曲目或檔名）至之前燒錄的標籤。您只需載入原先用來燒錄標籤的標籤設計，清除現有的文字和圖片，以避免燒錄重複的資訊，然後新增標籤資訊，再加以燒錄即可。
- **預覽標籤。** 若要確定標籤是否完全符合您的需求，您可在燒錄之前，先使用預覽列印 (Print Preview) 功能（如果有的話），或將標籤列印在紙上。
- **縮短您的標籤燒錄時間。** 從最佳 (Best) 模式切換為標準 (Normal) 模式：燒錄時每吋會少燒錄幾軌，標籤效果較淡，但是比較快。或者使用標題 (Title) 或內容 (Content) 範本，而不使用整張光碟 (Full Disc)。因為光速寫 (LightScribe) 會以同心圓方向，從光碟中央向外燒錄，所以標題 (Title) 和內容 (Content) 範本可將您的標籤限制在窄頻帶，以節省燒錄時間。基於相同的原因，使用環狀文字而非直排文字也能加速燒錄時間。

- **使用對比。**高對比的相片或圖片產生的效果會比柔和中間色調圖片的效果好。請使用您軟體的預覽功能，以檢視您使用的圖片在光碟上看起來的效果。
- **PC 可同時進行其他工作。**在建立標籤期間，您可繼續使用您的 PC 進行其他工作。光速寫 (LightScribe) 軟體會指出燒錄設計的剩餘時間。
- **避免突然撞擊或震動。**在建立光碟標籤期間，請避免讓 PC 受到撞擊或震動。
- **如果您使用筆記型電腦，請避免突然中斷電源。**在建立光碟標籤期間，請將筆記型電腦的 AC 轉接器和電源線一直插在正常供電的插座上。

安裝光速寫軟體

在建立光速寫 (LightScribe) 標籤之前，您必須安裝所需的軟體。

如果您使用筆記型電腦，請安裝筆記型電腦隨附的「需要安裝 (Required for Setup)」包裝中，*HP DVD Writer* 光碟上的軟體。插入此光碟，然後再依照螢幕上的指示進行。

建立光速寫標籤

使用光速寫 (LightScribe) 燒錄標籤的程序與燒錄資料、音樂或圖片檔至光碟的程序不同。視您使用的光速寫 (LightScribe) 軟體而定，您可在將檔案燒錄至光碟之前或之後建立標籤。



若要在燒錄內容後燒錄標籤，您必須先將光碟翻面，以標籤面向下置於光碟機托盤上。

標籤可以是簡單的標題加上內容清單，或者您可加入背景和影像，發揮更多的創意。


您可使用 *InterVideo DiscLabel* 或 *Sonic Express Labeler* 設計和建立標籤。下列各節提供建立光速寫 (LightScribe) 標籤的說明

- 使用 *InterVideo DiscLabel*。
- 使用 *Sonic Express Labeler*。
- 在使用 *iTunes*（僅隨附於特定光速寫 (LightScribe) 軟體版本）燒錄光碟後。


使用 InterVideo DiscLabel 建立光速寫 (LightScribe) 標籤

1. 按下「開始」、「所有程式」、「InterVideo DiscLabel」，再按一下「InterVideo DiscLabel」。
 2. 從「範本 (Template)」功能表中選取範本樣式，再按「套用 (Apply)」。
 3. 連按兩下標題文字方塊（如果出現的話），或按下「新增文字 (Add Text)」。
 4. 在「Rich Text 編輯 (Rich Text Edit)」視窗中輸入文字，然後按下「確定 (OK)」。
 5. 在選擇文字方塊後（按一下方塊），使用「文字 (Text)」工具列來修改字體、顏色和其他文字屬性。
 6. 連按兩下清單文字方塊（如果出現的話），或按下「新增清單 (Add List)」以新增目錄清單至標籤。
 7. 請按下「新增 (Add)」，以新增一列至清單中。
 8. 若要輸入清單項目文字，請將游標移至其中一個項目方塊（標題 (Title)、演出者 (Artist) 或長度 (Length)）上方，按下方塊，然後輸入文字。
 9. 請對您要新增至目錄清單的每個項目，都重複步驟 7 和 8。
 10. 當您完成清單輸入後，請按下「確定 (OK)」。
 11. 選擇光碟標籤的背景：
 - 請按下「主題 (Theme)」功能表，然後從提供的主題影像中選擇一個。請按下「套用 (Apply)」。
- 或 —


- ❑ 請選擇「**編輯背景 (Edit Background)**」，然後按下「**變更背景 (Change Background)**」，以新增背景影像至標籤。請依照螢幕上的指示，瀏覽至影像檔，並將它選取。InterVideo DiscLabel 支援 .jpg、.bmp 和 .png 影像檔。

 如果您使用彩色影像或主題，光速寫 (LightScribe) 會將它燒錄為灰階（單色）影像。

12. 請按下「**新增影像 (Add Image)**」，再依照螢幕上的指示，瀏覽至影像檔，並將它選取。
13. 按下並拖曳影像至標籤上所需的位置。您可按下並拖曳影像的各側或角落，以重新調整影像的大小。


 若要將影像從標籤上移除，請按下此影像，然後按下鍵盤上的**刪除 (Delete)** 鍵。

14. 當您滿意標籤設計的外觀時，請按下「**光速寫列印 (LightScribe Print)**」。
15. 請按下「**列印 (Print)**」，將光速寫 (LightScribe) 光碟以標籤面向下置於光碟機托盤上，然後按下「**確定 (OK)**」。畫面會顯示預計所需的標籤燒錄完成時間和進度列。在光速寫 (LightScribe) 燒錄標籤期間，您仍可繼續使用 PC 進行其他工作。


 在燒錄標籤程序期間，電腦若受到突然撞擊或震動，可能會影響標籤的品質。


使用 Sonic Express Labeler 來建立光速寫 (LightScribe) 標籤

1. 按下「開始」、「所有程式」、「Sonic RecordNow!」，再按下「Express Labeler」。

 您可按下「Label Disc」，以從 RecordNow! 中開啓「Express Labeler」。

2. 請確定在「步驟 1：選擇專案 (Step 1: Select Project)」中，「光碟標籤 (Disc Label)」已選取。
3. 請按下「文字 (Text)」，然後輸入標題 (Title) 和副標題 (Subtitle) 的文字。
4. 對每行內容描述，請按下「新增 (New)」，再輸入您要加入的資訊文字，然後按下「確定 (OK)」。
5. 按下「版面配置 (Layout)」，以選取標籤範本，再選擇版面配置。
6. 如有需要，請按下「背景 (Background)」以選取背景。請從提供的背景中選擇一個，或按下「更多 (More)」，以尋找您自己要用來當成背景的影像。

 如果您使用彩色影像，光速寫 (LightScribe) 會將它燒錄為灰階（單色）影像。

7. 當您滿意標籤設計的外觀時，請將光速寫 (LightScribe) 光碟（以標籤面向下）置於光碟機托盤上，再選擇「**列印 (Print)**」。
8. 從「光碟標籤 (Disc Label)」功能表，選取「**光速寫 12 公分光碟 (LightScribe 12cm Disc)**」。
9. 請選擇一種對比度 (Contrast Level)，然後按下「**確定 (OK)**」以開始燒錄標籤。畫面會顯示預計所需的標籤燒錄完成時間和進度列。在光速寫 (LightScribe) 燒錄標籤期間，您仍可繼續使用 PC 進行其他工作。
 -  在燒錄標籤程序期間，電腦若受到突然撞擊或震動，可能會影響標籤的品質。

在使用 iTunes（僅限特定版本）建立光速寫 (LightScribe) 標籤

iTunes 可方便地與 Sonic Express Labeler 搭配運作，讓您將標籤從 iTunes 燒錄在資料光碟或音樂光碟上。您在使用 iTunes 燒錄光碟時所建立的播放清單，會自動匯入 Express Labeler，讓您將此項資訊用於光速寫 (LightScribe) 標籤上。



若要從 iTunes 使用 Express Labeler，則您使用的播放清單中之資料或音樂軌，必須位於同一張光碟上。

1. 按下「**開始**」、「**所有程式**」、「**iTunes**」，再按一下「**iTunes**」。
2. 使用 iTunes 燒錄資料或音樂光碟。當燒錄程序完成時，請在「**建立光速寫標籤 (Create LightScribe Label)**」視窗中，按下「**是 (Yes)**」。
3. 請確定在「**步驟 1：選擇專案 (Step 1: Select Project)**」中，「**光碟標籤 (Disc Label)**」已選取。
4. 按下「**版面配置 (Layout)**」，以選取標籤範本，再選擇版面配置。




不同的版面配置會顯示不同的播放清單資訊量。有的僅會顯示播放清單標題，而有的會顯示播放清單標題和曲目名稱。您可按下「**文字 (Text)**」以開啓「**編輯文字 (Edit Text)**」視窗，來編輯播放清單資訊。

5. 如有需要，請按下「**背景 (Background)**」以選取背景。請從提供的背景中選擇一個，或按下「**更多 (More)**」，以尋找您自己要用來當成背景的背景。



如果您使用彩色影像，光速寫 (LightScribe) 會將它燒錄為灰階（單色）影像。

6. 當您滿意標籤設計的外觀時，請將光速寫 (LightScribe) 光碟（以標籤面向下）置於光碟機托盤上，再選擇「**列印 (Print)**」。
7. 從「光碟標籤 (Disc Label)」功能表，選取「**光速寫 12 公分光碟 (LightScribe 12cm Disc)**」。
8. 請選擇一種對比度 (Contrast Level)，然後按下「**確定 (OK)**」以開始燒錄標籤。畫面會顯示預計所需的標籤燒錄完成時間和進度列。在光速寫 (LightScribe) 燒錄標籤期間，您仍可繼續使用 PC 進行其他工作。
 -  標籤燒錄進行期間，電腦若受到突然撞擊或震動，可能會影響標籤的品質。

還原光速寫軟體

若要還原或重新安裝光速寫 (LightScribe) 軟體，請插入 *HP DVD Writer* 光碟，然後依照螢幕上的指示進行。